
Gruppe 2

RAHMEN



Vorderrahmen-Querträger mit Vorderrahmen- 02 1001 30

Längsträger ersetzen


Vorderrahmen-Prüf- und -Schweißvorrichtung S-1313


Motor aus- und einbauen.	06 1000 10	
Beide Kotflügel aus- und einbauen.	11 3750 30	
Vordertür aus- und einbauen.	01 4100 30	
Kühlerschutzgitter aus- und einbauen.	11 2850 30	
Vorderachse aus- und einbauen.	03 1000 10	
Batterie aus- und einbauen.		
Bremskraftverstärker aus- und einbauen.	05 2700 30	
Zündspule aus- und einbauen.	12 2000 30	nur erforderlich, wenn linker Längsträger ersetzt wird.
Regler aus- und einbauen.	12 3200 80	
Lenkung aus- und einbauen.	09 1000 10	
Handbremszwischenhebel aus- und einbauen.		
Kabelsatz vorn aus- und einbauen.	12 8200 30	
Horn aus- und einbauen.	12 7000 30	
Bremsdruckschlauch aus- und einbauen.		
Bremsleitungen aus- und einbauen.		
Bowdenzug für Haubenverriegelung aus- und einbauen.	11 3500 30	

Radeinbau von Stirnwand und Vorderrahmen-Längsträger von mittlerem Längsträger abtrennen.


Haubenaufsteller, Sicherungshaken und Gummipuffer für Haubenauflage aus- und einbauen.









Front vorn von stehenbleibendem Radeinbau abtrennen.



Vorderrahmen-Querträger von Vorderrahmen-Längsträger abtrennen.




Rest des Vorderrahmen-Querträgers von Vorderrahmen-Längsträger abtrennen.



An Stirnwand und mittlerem Längsträger Reste des Vorderrahmen-Längsträgers und der restlichen Strebe abtrennen.

Anlageflächen blanksäubern und mit **Punkt-schweißfarbe** bestreichen.





Punktschweißfarbe


Beide untere Lenker der Hinterachse abschrauben.

L 000 553/004

04 3000 30


S-1313 an Konsole für Lenker befestigen.






Vorderrahmen-Querträger auf vordere Aufnahmen von S-1313 setzen und S-1313 an Vorderrahmen-Längsträger und mittleren Längsträger befestigen – Pfeile.







Vorderrahmen-Längsträger auf S-1313 aufnehmen und festspannen.









Vorderrahmen-Längsträger an mittleren Längsträger punktschweißen.




Vorderrahmen-Längsträger an Unterbau punktschweißen.




Vorderrahmen-Längsträger an Vorderrahmen-Querträger punktschweißen.






Anschlußstellen lichtbogenschweißen.



Abdeckblech für Vorderrahmen-Längsträger an den Anlageflächen blanksäubern.





Abdeckblech ist verzinkt und darf zum Punktschweißen **nicht** mit Punktschweißfarbe bestrichen werden – Pfeile.




Abdeckblech mittels Dorn in den Befestigungslöchern für Lenkgetriebe und Halter für Stoßstange zentrieren.








Abdeckblech an Vorderrahmen-Längsträger punktschweißen.



Seitliche Strebe an Unterbau punktschweißen.



Alle Verbindungsstellen, die mit der Punktschweißzange nicht erreichbar sind, lichtbogenschweißen.

01 1200 30

Radeinbau ersetzen.

02 1003 30 Vorderrahmen-Querträger mit Vorderrahmen-Längsträger und mittlerem Längsträger ersetzen

Vorderrahmen-Prüf- und -Schweißvorrichtung S-1313


06 1000 10	Motor aus- und einbauen.
11 3750 30	Beide Kotflügel aus- und einbauen.
01 4100 30	Vordertür aus- und einbauen.
11 2850 30	Kühlerschutzgitter aus- und einbauen.

Vorderachse aus- und einbauen.	03 1000 10
Batterie aus- und einbauen.	
Bremskraftverstärker aus- und einbauen.	05 2700 30
Zündspule aus- und einbauen.	12 2000 30
Regler aus- und einbauen.	12 3200 80
Lenkung aus- und einbauen.	09 1000 10
Handbremszwischenhebel aus- und einbauen.	
Kabelsatz vorn aus- und einbauen.	12 8200 30
Horn aus- und einbauen.	12 7000 30
Bremsdruckschlauch aus- und einbauen.	
Bremsleitungen aus- und einbauen.	
Bowdenzug für Haubenverriegelung aus- und einbauen.	11 3500 30
Haubenaufsteller, Sicherungshaken und Gummi- puffer für Haubenauflage aus- und einbauen.	
Front vorn, Radeinbau und Vorderrahmen- Querträger mit Vorderrahmen-Längsträger	02 1001 30

nur erforderlich, wenn linker Längsträger ersetzt wird.


Mittleren Längsträger von Unterbau abtrennen.





Trennstellen richten, blanksäubern und mit **Punktschweißfarbe** bestreichen.







L 000 553/004

abtrennen.


Beide unteren Lenker der Hinterachse abschrauben




S-1313 an Konsole für Lenker befestigen.



Mittleren Längsträger an Aufnahme für hintere Motoraufhängung an S-1313 festschrauben.




S-1313 an Unterbau befestigen und mittleren Längsträger punktschweißen.



S-1313 ausbauen und Konsole mittleren Längsträger an Unterbau punktschweißen.





Alle Verbindungsstellen, die mit der Punktschweißzange nicht erreichbar sind, lichtbogenschweißen.

Vorderrahmen-Querträger mit Vorderrahmen-Längsträger ersetzen. 02 1001 30