

Gruppe 8

KRAFTSTOFFANLAGE UND AUSPUFFLEITUNG

Inhaltsverzeichnis

Arbeitstext	Seite
Einführung	1
Leerlaufdrehzahlen	3
Vergaser-Kalibrierungen	2

Vergaser-Kalibrierungen

Motorentyp	1,1 Ltr.	1,1 Ltr.-S	1,1 Ltr.-SR
Kalibrierung	"A"	"A"	"A"
Vergaser-Kenn-Nummer	2 891 018	2 891 019	2 891 643/644
Schwimmernadelventil	1,5	1,5	1,5
Kupferdichtring für Schwimmernadelventil in mm	1,0	1,0	1,0
Einspritzmenge in ccm/Hub	0,9 ± 0,1	0,9 ± 0,1	0,4 ± 0,05
Leerlaufgemisch-Regulierschraube: Umdrehungen offen	1,5	1,5	0,5
Lufttrichter	26 φ	28 φ	26 φ
Hauptdüse	X 117,5	X 130	X 117,5
Leerlaufdüse	g 50	g 50	g 55
Luftkorrekturdüse	100	110	110

Motorentyp	1,7 Ltr.-S
Kalibrierung	"A"
Vergaser-Kenn-Nummer	2 891 806
Schwimmernadelventil	1,75
Kupferdichtring für Schwimmernadelventil in mm	2,0
Einspritzmenge in ccm/Hub	0,8 ± 0,1
Leerlaufgemisch-Regulierschraube: Umdrehungen offen	1,5
Lufttrichter	28 φ
Hauptdüse	X 142,5
Leerlaufdüse	g 55
Luftkorrekturdüse	110

Motorentyp	1,9 Ltr.-S	
Kalibrierung	"A"	
Vergaser-Kenn-Nummer	2 891 749	
Schwimmernadelventil	2,0	
Kupferdichtring für Schwimmernadelventil in mm	2,0	
Einspritzmenge in ccm/Hub	0,95 ± 0,15	
Drosselklappenspalt der I. Stufe in mm	0,95	
Einstellmaß für Belüftungsventil in mm	6,0	
Leerlaufgemisch-Regulierschraube : Umdrehungen offen	2 1/4 - 2 3/4	
Stufe	I	II
Lufttrichter	24 φ	28 φ
Nebenlufttrichter	2,8	3,2
Hauptdüse	X 117,5	X 155
Leerlaufdüse	50	75
Luftkorrekturdüse	120	80
Einspritzrohr	55	-
Anreicherungsdüse	-	90
Reduzierdüse für Unterdruckdose	120	-

Leerlaufdrehzahlen

Motorentyp	Leerlaufdrehzahl in U/min
1,1 Ltr.	750 - 800
1,1 Ltr.-S	750 - 800
1,1 Ltr.-SR	950 - 1000
1,7 Ltr.-S	700 - 750
1,9 Ltr.-S	700 - 750

Gruppe 9

LENKUNG UND VORDERRADEINSTELLUNG

Inhaltsverzeichnis

Arbeits-Nr.	Arbeitstext	Seite
	Aufbau der Sicherheitslenkung	4
	Drehmoment-Richtwerte	1
	Einführung	3
	Fette	1
	Spezial-Werkzeuge	2
09 0001 16	Sturz, Nachlauf und Vorspur prüfen	6
09 1000 22	Lenkung nachstellen	6
09 1500 30	Lenkrad ersetzen	7
09 2100 30	Oberes Lenkspindelkugellager ersetzen	7
09 2200 30	Lenkspindel ersetzen	8
09 2600 10	Lenkstützrohr-Zusammenbau aus- und einbauen	8
09 4200 10	Lenkgetriebe aus- und einbauen	10
09 4200 75	Lenkgetriebe überholen (Lenkgetriebe ausgebaut)	10